

Sicherheit
durch



ROYAL
secutronic

ZAHLENSCHLOSS MIT 111.000.000 ECHTEN EINSTELLMÖGLICHKEITEN

Betriebsanleitung des elektronischen Kombinationsschlosses "Secutronic"

mit serienmäßiger Öffnungsverzögerung

Die Secutronic Version der Royal Serie mit serienmäßiger Öffnungsverzögerung ermöglicht entweder einen sofortigen Zugriff nach Eingabe der richtigen Zahlenkombination oder einen verzögerten Zugriff auf den Tresorinnenraum, nach einer vorher einmal eingestellten Zeitspanne.

ZAHLENKOMBINATION EINTASTEN

In der Anleitung werden Sie weiter unten an verschiedenen Stellen aufgefordert, eine Zahlenkombination einzustasten. Gehen sie dazu wie folgt vor:

Stellen Sie mit dem Drehknopf die 1. Zahl ein. ENTER-Taste drücken. Stellen Sie die 2. Zahl ein. ENTER-Taste drücken... Stellen Sie die letzte Zahl ein. ENTER-Taste drücken. Stellen Sie das Dreieck "▷" ein.

ÖFFNEN DES TRESORS OHNE ÖFFNUNGSVERZÖGERUNG (Werkseinstellung)

1. EIN/ON-Taste drücken.
2. Nach dem kurzen, hohen Signalton Zahlenkombination eintasten (Werkseinstellung: 1 2 3 4 5 6 ▷).
3. ENTER-Taste drücken - erneut kurzer, hoher Signalton. Ein kurzer, tiefer Signalton zeigt an, daß eine falsche Zahlenkombination eingegeben wurde.
4. Das Schloß am Schloßgriff durch eine halbe Drehung öffnen. Die Elektronik schaltet sich nach 5 sec. automatisch aus.
5. Anschließend die Tür durch Drehung des Türgriffs öffnen.

ÖFFNEN DES TRESORS MIT ÖFFNUNGSVERZÖGERUNG (1 - 99 Min.)

1. EIN/ON-Taste drücken.
2. Nach dem kurzen, hohen Signalton Zahlenkombination eintasten (Werkseinstellung: 1 2 3 4 5 6 ▷).
3. ENTER-Taste drücken. Einprogrammierte Öffnungsverzögerung abwarten. Ein Öffnen des Tresors in diesem Zustand ist nicht möglich.
4. Nach Ablauf der vorgegebenen Verzögerung werden kurze, hohe Signaltöne ausgegeben (30 sec.). Während dieser Zeit bei "▷"-Stellung ENTER-Taste drücken bis Signaltöne verstummen, Zahlenkombination nochmals eingeben.
5. Danach wie schon oben beschrieben bei "▷"-Stellung ENTER-Taste drücken und Schloß und Tür öffnen.

Wird nach Ablauf der Öffnungsverzögerung eine falsche Zahlenkombination eingegeben, kann diese 2mal erneut eingegeben werden (EIN/ON-Taste nicht betätigen).

SICHERN DES TRESORS

Soll der Tresor nur durch Eingabe der Zahlenkombination geöffnet werden können, müssen Tür- und Schloßgriff wieder zurückgedreht werden (zuerst die Tür und dann das Schloß verschließen).

SCHLIEßEN DES TRESORS

Der Tresor kann durch Drehung des Türgriffs verschlossen werden. Eine Öffnung ist dann ohne Neueingabe der Zahlenkombination möglich.

ÄNDERUNG DER ZAHLENKOMBINATION

BITTE FÜHREN SIE JEDE UMCODIERUNG NUR BEI OFFENER, VERRIEGELTER TÜR DURCH UND VERWENDEN SIE KEINE PERSÖNLICHEN DATEN (z.B.: Geburtstag).

Wenn die eingestellte Zahlenkombination nicht mehr bekannt ist, besteht keine Möglichkeit den Tresor zu öffnen. Deshalb:

NEUE ZAHLENKOMBINATION NICHT VERGESSEN, SORGFÄLTIG AUFHEBEN !!!

1. Drücken Sie die EIN/ON-Taste.
2. Tasten Sie Ihre alte Zahlenkombination ein.
Falls Sie eine Öffnungsverzögerung eingestellt haben: Stellen Sie auf "▷"-Stellung und drücken Sie kurz die ENTER-Taste, und warten Sie diese Zeit ab. Drücken Sie erneut bei "▷"-Stellung die ENTER-Taste, wenn kurze, hohe Signaltöne ausgegeben werden. Geben Sie Ihre alte Zahlenkombination noch einmal ein.
3. Stellen Sie auf "▷"-Stellung und halten Sie die ENTER-Taste so lange gedrückt (6 sec.), bis ein langer, hoher Ton ausgegeben wird.
4. Tasten Sie Ihre gewünschte neue Zahlenkombination mit 6 bis 8 Stellen ein (z.B. 2 4 7 3 5 8 ▷).
5. Drücken Sie die ENTER-Taste.
6. Tasten Sie die neue Zahlenkombination ein zweites Mal ein.
7. Drücken Sie die ENTER-Taste. Bei korrekt durchgeführtem Codiervorgang werden 2 lange, hohe Töne ausgegeben.

Falls 2 lange, tiefe Töne ausgegeben werden, ist Ihnen beim Umcodieren ein Fehler unterlaufen. Die alte Zahlenkombination ist weiterhin gültig. Bitte beginnen Sie erneut bei 1.

Prüfung - unbedingt durchführen !

Bei geöffneter, verriegelter Tür darf sich der Schloßgriff nicht eine halbe Umdrehung drehen lassen. EIN/ON-Taste drücken, neue Zahlenkombination eingeben, ENTER-Taste drücken. Das Schloß muß sich nun durch eine 1/2 Drehung des Schloßgriffs öffnen lassen.

ÄNDERUNG DER ÖFFNUNGSVERZÖGERUNG

1. Drücken Sie die EIN/ON-Taste.
2. Tasten Sie Ihre Zahlenkombination ein.
Falls Sie bereits eine Öffnungsverzögerung eingestellt haben: Drücken Sie bei "▷"-Stellung kurz die ENTER-Taste, und warten Sie diese Zeit ab. Drücken Sie bei "▷"-Stellung erneut die ENTER-Taste, wenn kurze, hohe Signaltöne ausgegeben werden. Geben Sie Ihre alte Zahlenkombination noch einmal ein.
3. Halten Sie bei "▷"-Stellung die ENTER-Taste so lange gedrückt (6 sec.), bis ein langer, hoher Ton ausgegeben wird.
4. Geben Sie die Zahl 60 ein und drücken Sie bei "▷"-Stellung die ENTER-Taste.
5. Geben Sie die Öffnungsverzögerung - zweistelliger Wert zwischen 00 und 99 - ein, und drücken Sie noch einmal bei "▷"-Stellung die ENTER-Taste.

Der so eingegebene Wert stellt die Öffnungsverzögerung in Minuten dar.

Falls 2 lange, tiefe Töne ausgegeben werden, ist Ihnen bei der Änderung ein Fehler unterlaufen. Der alte Verzögerungswert ist weiterhin gültig. Bitte beginnen Sie erneut bei 1.

Die Eingabe "00" hat zur Folge, daß der Tresor ohne Öffnungsverzögerung bedient werden soll, nach der ersten, richtigen Eingabe der Zahlenkombination also geöffnet werden kann (Werkseinstellung).