

Bedienungsanleitung




Inhalt

	Seite
1. Öffnen/Schließen	3
2. Sprache ändern	3
3. Code ändern	4
4. Uhrzeit ändern	4
5. Datum ändern	5
6. Benutzer verwalten	
- Benutzer anlegen	5
- Benutzer ändern	6
- Benutzer anzeigen	6
- Benutzer löschen	7
7. Administrator	
- Codelänge ändern	7
- Reorganisieren	8
8. Vorgänge	8
9. Info	9
10. Batteriewechsel	9
11. Technische Daten	10

Die Elektronik schaltet nach ca. 30 Sekunden ohne Tastendruck ab.

1. Öffnen/Schließen




Einschalten („On“ drücken)

Code eingeben
(Werkseinstellung 123456)

Drehknopf betätigen (innerhalb 5 Sekunden)

2. Sprache ändern



1. „On“ drücken
2. „Function“ drücken

„2“ drücken

„Enter“ drücken


Sprache auswählen

„Enter“ drücken

„Function“ drücken


3. Code ändern

Codeänderung nur bei geöffneter Tür durchführen! Keine persönlichen Daten verwenden (z. B. Geburtstage, Telefon-Nr. usw.)
Bitte den neuen Code unbedingt merken! Prüfung bei geöffneter Tür mehrfach durchführen!




- | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|---|--|------------|------------------------|------------|--|------------|-----------------------|-------------------|
| 1. „On“ drücken
2. „Function“ drücken | Menü Code-
änderung... | Benutzer (evtl.
auswählen +)
bestätigen | alten Code
eingeben
(Werkscod
123456) | bestätigen | Neuen Code
eingeben | bestätigen | Eingabewieder-
holung: Neuen
Code eingeben | bestätigen | (Anzeige:
10 Sek.) | Menü
verlassen |
|--|---------------------------|---|--|------------|------------------------|------------|--|------------|-----------------------|-------------------|

4. Uhrzeit ändern



- | | | | | | | | | |
|--|------------------------|-----------------|-------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------|----------------|
| 1. „On“
drücken
2. „Function“
drücken | Menü Code-
änderung | Menü
Uhrzeit | Zeiteingabe | Admin. Code
eingeben | Stunden
eingeben +
bestätigen | Minuten
eingeben +
bestätigen | Zeiteingabe | Menü verlassen |
|--|------------------------|-----------------|-------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------|----------------|

5. Datum ändern



1. „On“ drücken
2. „Function“ drücken
- Menü Codeänderung...
- Menü Uhrzeit...
- Zeiteingabe
- Datumseingabe
- Admin. Code eingeben
- Tag eingeben + bestätigen
- Monat eingeben + bestätigen
- Jahr eingeben + bestätigen
- Menü verlassen

6. Benutzer verwalten

Zugangsrecht: 0: Zugang verweigert


1: Zugangsrecht

ADMI: Zugangs- und Programmierrecht

Weitere Zugangsrechte: 1/2 = Zugang nur mit 1 weiteren Person möglich


1/3 = Zugang nur mit 2 weiteren Personen möglich

Benutzer anlegen




1. „On“ drücken
2. „Function“ drücken
- Menü Codeänderung...
- Menü Benutzer...
- Benutzer anlegen
- Admin. Code eingeben (Werkseinstellung 123456)
- Benutzer 0000 Name löschen
- Benutzername eingeben + bestätigen
- Zugangs-Recht auswählen + bestätigen
- Code eingeben + bestätigen
- Speichern mit ON-Taste
- (Anzeige 10 Sek.)
- Menü verlassen

Benutzer ändern




- | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------|
| 1. „On“
drücken
2. „Function“
drücken | Menü
Code-
änderung | Menü
Benutzer | Benutzer
anlegen | Benutzer
ändern | Admin. Code
eingeben | Benutzer
auswählen +
bestätigen | Rechte
ändern +
bestätigen | Code löschen
+ bestätigen | Code
eingeben +
bestätigen | Speichern
mit ON-Taste | Menü
verlassen |
|--|---------------------------|------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------|

Benutzer anzeigen



- | | | | | | | | |
|--|------------------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|
| 1. „On“
drücken
2. „Function“
drücken | Menü Code-
änderung | Menü
Benutzer | Benutzer
anlegen | Benutzer
anzeigen | Admin. Code
eingeben | Benutzer
auswählen | Menü
verlassen |
|--|------------------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|

Benutzer löschen




1. „On“ drücken
2. „Function“ drücken
- Menü Code-änderung
- Menü Benutzer
- Benutzer anlegen
- Benutzer löschen
- Admin. Code eingeben
- Benutzer auswählen + bestätigen
- Daten löschen mit On-Taste
- (Anzeige 10 Sek.)
- Menü verlassen

7. Administrator

Codelänge ändern

Bereits programmierte Codes müssen bei Änderung der Codelänge angepasst werden.


Bei Änderung von 6 auf 8 Stellen 00 anhängen; bei Änderung von 8 auf 6 Stellen die letzten Ziffern weglassen (Bsp. 12346 => 12345600, 12345678 => 123456).



1. „On“ drücken
2. „Function“ drücken
- Menü Code-änderung
- Menü Administrator
- Administrator Codelänge
- Admin. Code eingeben
- Codelänge 6, 7 oder 8 eingeben
- Codelänge bestätigen
- (Anzeige 10 Sek.)
- Menü verlassen

Reorganisieren


Neuaufbau der Datenbank, Funktion für Servicezwecke.



1. „On“ drücken
2. „Function“ drücken
- Menü Code-änderung
- Menü Administrator
- Administrator Codelänge
- Administrator Reorganisation
- Admin. Code eingeben (Anzeige 5-15 Sek.)
- Menü verlassen


8. Vorgänge

Es können die letzten ca. 1000 Vorgänge angezeigt werden.



1. „On“ drücken
2. „Function“ drücken
- Menü Code-änderung
- Menü Vorgänge
- Admin. Code eingeben
- Vorgang auswählen
- Vorgang anzeigen lassen
- „Code eingeben“ (Anzeige 10 Sek.)
- Weitere auswählen oder Menü verlassen

9. Info



1. „On“ drücken
2. „Function“ drücken

Menü Code-
änderung

Menü Info...


Versions-
nummer
(Anzeige 10
Sek.)

Menü verlassen

10. Batteriewechsel

Bitte die Batterien umweltgerecht entsorgen.

TSE 3003 Premium



SecuTronic TRS E8



11. Technische Daten

- Menügesteuerte Benutzerführung.
- Maximale Codeanzahl: TSE 3003 = 300, TRS E 8 = 5
- TRS E 8: Elektronikschloss nach EN 1300 Klasse B Zahlenschloss mit 111.000.000 echten Einstellmöglichkeiten.
- Individuelle Zugriffsrechte (1, 0, ½, 1/3, ADMI)
- Wahlweise 6, 7, 8-stelliger Code einstellbar
- Sperrzeiten bei 3 x falscher Codeeingabe: TSE 3003: 1 Min., danach jeweils 5 Minuten
 TRS E 8: 5 Min., danach jeweils 20 Minuten
- 12-sprachige Displayanzeige
- Vorgangsanzeige möglich
- Stromversorgung: 3 Stück Mignon LR6, Alkaline
- Optimale Umgebungsbedingungen: - 15°C / + 40°C / bis 95 % rel. Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
- Zul. Temperaturbereich: - 20°C / + 50°C
- Bei Anwendung an Außentüren sollte das TSE 3003 vor dauernder Beregnung geschützt sein (z. B. Vordach)
- Das Display des TSE 3003 kann bei extremen Temperaturwechseln träge reagieren bzw. verdunkeln.
- Servicenummer: +49 (0) 900 / 12 14 16 18 (gebührenpflichtig)
- Druck-/Satzfehler, Irrtum und Änderung vorbehalten.